

bpt





LYNEA - LYNEABASIC

RU

**Руководство
пользователя**

RU

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ХРАНИТЬ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ВМЕСТЕ С АБОНЕНТСКИМ УСТРОЙСТВОМ




	Открытие замка двери
	Активация вызывной панели и просмотр камер ¹
	Активация вспомогательного устройства 1 (AUX1) ²
	Активация вспомогательного устройства 2 (AUX2)/ Вызов консервы ³
	Яркость
Модели с цветным дисплеем	
	Насыщенность цвета
Модели с ЧБ дисплеем	
	Контраст

1 Функция доступна только в случае свободной линии.
 2 Функция доступна только в том случае, если видео активировано.
 3 ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С КЛАВИШЕЙ AUX2


Стандартные функции

Ответ на звонок

A



B



Отображение открытия замка двери на вызывной панели

Окончание связи

Просмотр камеры вызывной панели




Активация видеочамеры вызывной панели

Циклический выбор вызывных панелей



Выбор первой вызывной панели



Выбор следующей вызывной панели


Функции, доступные в режимах просмотра камер и циклического выбора вызывных панелей



Открытие двери для выбранной вызывной панели и активация вспомогательных устройств (● или ● для моделей с соответствующими клавишами)

Дополнительные функции

Для моделей, доступных для подключения аксессуаров и дополнительных устройств



LED 1 Зеленый светодиод (дверь открыта) ¹

LED 2 Желтый светодиод (Приватность)

● Вызов запрещен (Приватность)

● Уменьшенная громкость звонка

● Нормальная громкость звонка

¹ Включенный светодиод означает, что дверь открыта только в том случае, если связь активирована и система настроена для отправки сигнала.


Функция интеркома

Клавиатура для интеркома




Чтобы вызвать другое абонентское устройство (до 6 устройств), снимите трубку и нажмите соответствующую клавишу вызова. Двухтональный звуковой сигнал в процессе разговора между абонентскими устройствами предупреждает о наличии вызова с вызывной панели. В подобном случае, для ответа необходимо положить трубку и снова поднять её.

Клавиши ● и ●, запрограммированные для интеркома




Чтобы вызвать другое абонентское устройство (до 2 устройств), снимите трубку и нажмите соответствующую клавишу вызова (● или ●). Двухтональный звуковой сигнал в процессе разговора между абонентскими устройствами предупреждает о наличии вызова с вызывной панели. В подобном случае, для ответа необходимо положить трубку и снова поднять её.

Переадресация вызова



Если связь активна, выберите номер устройства для переадресации вызова. После установки связи с принимающим абонентским устройством повесьте трубку для переадресации. Вызов может быть переадресован обратно.



УТИЛИЗАЦИЯ

Не загрязняйте окружающую среду упаковочным материалом: убедитесь, что утилизация выполнена в соответствии с нормативами, действующими в стране использования продукта.

По окончании срока службы оборудования утилизируйте его надлежащим образом.

Оборудование следует утилизировать в соответствии с действующими нормативами, по возможности используя повторную переработку составных частей.

Компоненты, подлежащие повторной переработке, имеют соответствующий символ и аббревиатуру материала.



bpt

BPT S.p.A.
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena-PN-Italy
www.bpt.it-info@bpt.it